



**PROHOME**<sup>®</sup>

décoration intérieure

---

# **CORNICHE POUR L'ECLAIRAGE INDIRECT**

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX



Roulette

Crayon

Fil

Anglomètre

Scie radiale

Marteau

Pince à mâchoires  
rondes

Applicateur de colle

Agrafeuse de chantier

Spatule en caoutchouc,  
en métal

Vis tranchantes

Papier abrasif à grain fin

Acétone,  
White-spirit

Mastic hydro-  
soluble  
à grain fin

Chiffons

Gants

ADHESIVE



G10U290  
290 ml

G06M290  
290 ml

G07S290  
290 ml

G08S60  
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Profhome. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

**Les conditions pour faire les travaux:** La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

**Les exigences pour la surface:** la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minéraux faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.





1 Appuyer fermement le produit au mur et au plafond, et marquer le long du bas du produit.



2 Faire une marque le long du bord inférieur du produit.



3 Avec un cordeau, connecter les marques sur le périmètre de la pièce.



4 Avec une équerre réglable, mesurer les angles de la pièce.



5 Avec une scie à onglet, couper les éléments à l'angle approprié. Dans une pièce ayant des angles à 90°, une boîte à onglet ou une scie peuvent être utilisés.



6 Appliquer la colle G06M290 sur la surface de montage ou G10U290 tout le long du produit. L'épaisseur de la couche de colle appliquée doit être de 3 à 5 mm.



7 Installer l'élément en place à l'aide des marques faites précédemment sur le mur comme repères. Appuyer sur toute la longueur de l'élément pour que la colle ressorte sur toute la surface.



8 Avec une visseuse, fixer le produit avec des vis auto-foreuses (tous les 600 mm).



9  
Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après avoir mis les vis auto-foreuses.



10  
Avec la colle Assembly, retirer l'excès en essuyant les zones avec un chiffon imbibé d'eau ; utiliser de l'acétone si de la colle Multipurpose est employée.



13  
Pour coller les joints, appliquer de la colle sur la surface latérale de la corniche déjà installée.



14  
Appliquer de la colle G10U290 ou G06M290 sur la surface de la corniche suivante.



11  
Couper l'élément suivant. Vérifier l'alignement des corniches. Recommencer la coupe le cas échéant.



12  
Lors du montage de corniches adjacentes, enlever la poussière et autres impuretés des surfaces de contact avec un chiffon humide.



15  
Appuyer la corniche sur le mur et le plafond jusqu'à ce que la colle ressorte tout le long du joint. Déplacer le produit le long du mur en appuyant sur la corniche adjacente jusqu'à ce que la colle sorte du joint.



16  
Fixer la zone de joint avec une agrafeuse de chantier.



17



Retirer l'excès de colle avec une spatule immédiatement après le collage.

18



Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé. Mouiller le chiffon avec de l'eau si de la colle Assembly a été utilisée, et avec de l'acétone si de la colle G06M290 ou G08S60 / G07S290.

21



Traiter la zone de joint avec du papier abrasif fin pour obtenir une surface lisse.

22



Remplir la zone traitée où vous avez utilisé des vis auto-foreuses avec du mastic fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs. Attendre 60 minutes et répéter l'étape 21 le cas échéant jusqu'à obtenir une surface plane.

19



Continuer l'installation de la corniche suivante.

20



Attendre 3 heures et retirer les agrafes.

23



Remplir les espaces du joint entre la corniche et le mur et le plafond où la colle n'est ressortie du joint.

24



Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé. Mouiller le chiffon avec de l'eau si de la colle Assembly a été utilisée, et avec de l'acétone si de la colle G10U290 ou G08S60 / G07S290.



25



Peindre la corniche en suivant les instructions du fabricant de peinture, en commençant par les coins des éléments (pièce).



**PROHOME**<sup>®</sup>

Profhome Sweet Home

décoration intérieure

---

<https://profhome.com>