



PROHOME[®]

décoration intérieure

PLINTHE

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

Moulure installation

TOOLS AND MATERIALS



Roulette



Crayon



Anglomètre



Scie radiale



Spatule en caoutchouc,
en métal



Applicateur de colle



Gants



Papier abrasif à grain fin



Chiffons



Acétone,
White-spirit



Mastic hydrosoluble
à grain fin

ADHESIVE



G10.U.290
290 ml

G06.M.290
290 ml

G07.S.290
290 ml

G08.S.60
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Proffhome. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

Les conditions pour faire les travaux: La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

Les exigences pour la surface: la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoussiérée. Les bases minérales faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.

Moulure installation

1



Avec une équerre réglable, mesurer les angles de la pièce.

2



Régler l'angle sur la scie à onglet, couper le produit. Dans les pièces ayant des angles de 90°, il est possible d'utiliser une boîte à onglet et une scie à main.

3



Appliquer la colle G06M290 sur la surface de montage (uniquement sur la zone de jonction avec le mur) ou G10U290 tout le long du produit. L'épaisseur de la couche de colle appliquée doit être de 3 à 5 mm.

4



Placer l'élément au point de montage selon le marquage sur le mur. Appuyer sur toute la longueur du produit pour que la colle ressorte sur toute la surface.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

5



Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.

6



Le cas échéant, essuyer la jonction entre le produit et le mur avec un chiffon imbibé d'eau si vous utilisez la colle G06M290; avec de l'acétone si c'est de la colle G10U290.

7



Couper l'élément suivant. Vérifier la forme du joint et le profil du produit, le cas échéant, recouper.

8



Essuyer les extrémités des produits se joignant avec un chiffon mouillé pour retirer les impuretés.

Moulure installation

9



Appliquer de la colle G08S60 / G07S290 à l'extrémité du produit à monter.

10



Appliquer de la colle G06M290 ou G10U290 sur la surface de montage du produit suivant.

11



Appuyer le produit sur le mur et le plancher pour que la colle ressorte sur toute la surface. Glisser l'élément le long du mur en appuyant contre l'élément adjacent pour que la colle ressorte du joint.

12



Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

13



Essuyer la zone du joint avec un chiffon mouillé à l'acétone.

14



Continuer le montage avec l'élément suivant.

15



Après 3 heures, poncer les joints avec du papier abrasif à grain fin.

16



Remplir les joints poncés avec un joint fin soluble à l'eau pour les travaux intérieurs et, le cas échéant, répéter «Etape 20» jusqu'à obtenir une surface plane. Quand le mastic est sec (60 minutes), répéter «Etape 15» si cela est nécessaire.

Moulure installation

17



Remplir le joint du produit avec de la colle dans les zones où la colle n'est pas ressortie.

18



Essuyer l'excès de colle avec un chiffon imbibé d'eau si vous utilisez la colle G06M290; avec de l'acétone si c'est de la colle G10U290.

19



Peindre les produits en suivant les directives du fabricant de peinture, en commençant depuis les angles de la pièce.







PROHOME[®]

Profhome Sweet Home

décoration intérieure

<https://profhome.com>